

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Expanseur de Faisceau CO₂ 2X de Coherent®

See More by [Coherent®](#)



CO₂ Beam Expanders

Stock **#11-363** **3 In Stock**

-

1

+

€1.015^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€1.015,00 prix unitaire
Qté 5-9	€920,00 prix unitaire
Qté 10-24	€815,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Beam Expander

Type:

Fixed Magnification

Style:

Propriétés physiques et mécaniques

53.65	Longueur (mm):
60	Poids (g):
30.48	Diamètre du Logement (mm):
Propriétés optiques	
11.43	Ouverture d'Entrée (mm):
22.86	Ouverture de Sortie (mm):
2X	Puissance d'Expansion:
Zinc Selenide (ZnSe)	Substrat: ☐
>99.4	Transmission (%):
0	Angle d'Incidence (°):
High-Efficiency Anti-Reflective Coating (10.6µm)	Traitement:
10600	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
10400 - 10600	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
R _{abs} <0.2% @ 10.6µm	Spécification du Traitement:
Rotating Optics	Ajustement de la divergence:

Filetage & montage	
Input: Male M25 x 1	Filetage:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Conçus pour les sources laser à 10,6 µm
- Logement compact pour une intégration facile du système
- Éléments optiques ZnSe de qualité laser de Coherent®

Les Expanseurs de Faisceau Laser CO₂ de Coherent® sont conçus pour collimater et améliorer la distribution de l'énergie des faisceaux laser CO₂ de haute puissance. Dotés d'éléments optiques en séléniure de zinc (ZnSe) de première qualité de Coherent®, ces expanseurs de faisceau offrent une déviation minimale du faisceau et une transmission supérieure à 99,4% à 10,6 µm. Un traitement antireflet à haute efficacité sur les substrats en ZnSe donne une réflexion inférieure à 0,2% par surface et une absorbance inférieure à 0,1% par surface à 10,6 µm. Les Expanseurs de Faisceau CO₂ de Coherent® sont dotés d'un boîtier compact avec filetage d'entrée M25 pour une intégration facile dans les systèmes laser CO₂. Pour d'autres options de puissance d'extension, veuillez nous contacter.

Remarque : II-VI est désormais Coherent Corp.

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants