

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

LED Couplée à la Fibre Optique, 405 nm, 8 mW, 1400 mA, Connecteur SMA



Fiber Coupled LEDs

Stock **#23-728** FIN DE SÉRIE **1 In Stock**

-

1

+

€985⁹⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€985,95 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
~10,000	Durée de Vie d'Utilisation (heures):
Contenu du Coffret:	
1 x Munted LED	
1 x LED Driver	
1 x SMA Cable for Modulation	
1 x ø600µm, 1m Length, 0.22NA, MM Patchcord	
5VDC Power Supply sold separately	Remarque:

Propriétés optiques

Couleur:	
Violet	
Longueur d'Onde (nm):	
405 (Nominal)	
Largeur de Bande (nm):	
12 (FWHM)	

Electrical

Courant (mA):	
1400 (maximum)	
Puissance de Sortie (mW):	
8 (typical, with ø600µm Core Fiber)	
Forward Voltage (V) :	
3.45	

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:	
SMA	

Conformité réglementaire

RoHS 2015:	
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
Reach 233:	
Conforme	

Description produit

- Longueurs d'onde centrales de 375 à 1050 nm
- Dissipateur thermique intégré pour la gestion thermique
- Fonctionnement en modulation continue, TTL ou analogique

Les LED Couplées à la Fibre Optique sont disponibles dans une large sélection de longueurs d'onde nominales couvrant les spectres UV, visible et NIR. Chaque LED couplée à la fibre se compose d'une seule LED montée sur un boîtier de dissipateur thermique avec un connecteur SMA et des fentes, ce qui permet un montage facile sur les bancs optiques. Chaque numéro de stock comprend un câble SMA d'1 mètre de long, ouverture numérique de 0,22, ø600µm, qui peut être collimaté à l'aide de nos [Collimateurs Fibre Optique de Lightpath®](#). Le pilote inclus permet un fonctionnement continu ou modulé (TTL et analogique) de la LED et possède un bouton physique pour le réglage de l'intensité de sortie. Les LEDs Couplées à la Fibre Optique sont idéales pour la microscopie, les sciences de la vie ou les applications générales de laboratoire, où elles peuvent remplacer les lasers de faible puissance.

Remarque : Une Alimentation Électrique 5VDC, vendue séparément, est nécessaire pour le fonctionnement. Consultez l'onglet des accessoires pour connaître l'alimentation électrique recommandée pour votre région.

Informations techniques

