

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

## LED Couplée à la Fibre Optique, 530 nm, 5 mW, 1000 mA, Connecteur SMA



Fiber Coupled LEDs

Stock **#23-733** FIN DE SÉRIE **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €985<sup>95</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

Qté 1+	€985,95 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

**Durée de Vie d'Utilisation (heures):**  
~10,000

**Contenu du Coffret:**  
1 x Mounted LED  
1 x LED Driver  
1 x SMA Cable for Modulation  
1 x ø600µm, 1m Length, 0.22NA, MM Patchcord

**Remarque:**  
5VDC Power Supply sold separately

## Propriétés optiques

Couleur:  
Green

Longueur d'Onde (nm):  
530 (Nominal)

Largeur de Bande (nm):  
35 (FWHM)

## Electrical

Courant (mA):  
1000 (maximum)

Puissance de Sortie (mW):  
5 (typical, with  $\phi 600\mu\text{m}$  Core Fiber)

Forward Voltage (V) :  
3.2

## Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:  
SMA

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:  
Conforme

Certificate of Conformance:  
Visionner

Reach 233:  
Conforme

## Description produit

- Longueurs d'onde centrales de 375 à 1050 nm
- Dissipateur thermique intégré pour la gestion thermique
- Fonctionnement en modulation continue, TTL ou analogique

Les LED Couplées à la Fibre Optique sont disponibles dans une large sélection de longueurs d'onde nominales couvrant les spectres UV, visible et NIR. Chaque LED couplée à la fibre se compose d'une seule LED montée sur un boîtier de dissipateur thermique avec un connecteur SMA et des fentes, ce qui permet un montage facile sur les bancs optiques. Chaque numéro de stock comprend un câble SMA d'1 mètre de long, ouverture numérique de 0,22,  $\phi 600\mu\text{m}$ , qui peut être collimaté à l'aide de nos [Collimateurs Fibre Optique de Lightpath®](#). Le pilote inclus permet un fonctionnement continu ou modulé (TTL et analogique) de la LED et possède un bouton physique pour le réglage de l'intensité de sortie. Les LEDs Couplées à la Fibre Optique sont idéales pour la microscopie, les sciences de la vie ou les applications générales de laboratoire, où elles peuvent remplacer les lasers de faible puissance.

**Remarque :** Une Alimentation Électrique 5VDC, vendue séparément, est nécessaire pour le fonctionnement. Consultez l'onglet des accessoires pour connaître l'alimentation électrique recommandée pour votre région.

## Informations techniques

